

OLSBERG


User Manual

取扱説明書(保証書付)


Ver.1.3∼











Carat (キャラット) 標準 Montana (モンタナ) 縦長 Century (センチュリー) 横長

標準型 14-51_-9 縦長型 14-53_-9

横長型 14-55_-9

このたびは、オルスバーグ蓄熱式電気暖房器をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。 ご使用の前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 お読みいただいた後は、保証書が付属しておりますので大切に保管してください。

蓄熱式電気暖房器が転倒した場合の対応・

地震等で万が一、蓄熱式電気暖房器が転倒した場合は、転倒センサーの作動により電源が遮断されますが、本体と床等可燃物が密着して火災になる恐れがありますので、以下の通り処置をお願いいたします。

- 1. 念のため、お手を触れずにブレーカーを切ってください。
- 2. 落下物など可燃物が近くにある場合は取り除いてください。
- 3. 暖房中に万が一転倒した場合には、念のため本体の周りから 床などに水を掛けてください。
- 4. その後、すみやかに販売店、または工事店に連絡してください。
- ※水を掛ける場合は本体に直接掛からない様にご注意ください。 二次災害を防止する為の処置により発生した錆や変形等にかかわる 修理代金はお客様のご負担となります。





1. 目 次

	1.	目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
	2.	ご使用前に良くお読みください・・・・・・・ 3
	3.	
	4.	操作方法
	•	1. LCDディスプレィ ・・・・・・・・・・ 5
		2. 蓄熱設定ダイヤル ・・・・・・・・・・ 6
		3. 室温ダイヤルとファンボタン・・・・・・・・ 6
		4. 追焚き運転・・・・・・・・・・・・・・ 6
		5. チャイルドロック・・・・・・・・・・・・・ 7
		6. メニューボタン(通常モード)・・・・・・・・ 7
	_	
	5.	
		1. 時計合わせ(バックアップ電池の交換)・・・・・・ 8
		2. 解除エラー・・・・・・・・・・・・ 9
	6.	ファン予約・蓄熱減設定(予約モード)
		1. ファン予約・・・・・・・・・・・・・・・10~11
		ファン予約設定の手順(設定変更シュミレーション)・・・・12~13
		2. 蓄熱減設定 ・・・・・・・・・・・・・・14
		蓄熱減設定の手順(設定変更シュミレーション)・・・・・15~16
		3. 解除予約 ・・・・・・・・・・・・・・・16
	7.	
	8.	
	9.	故障かな?と思ったら ・・・・・・・・・・ 18
4		
	0.	XIII III III III III III III III III II
1	1.	
		製品詳細図 ・・・・・・・・・・・・・ 2.1
1	3.	離隔距離 ・・・・・・・・・・・・・・・ 22
1	4.	
1	5.	保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・24

- シーズンオフ又はお使いにならない場合の設定の仕方 -

暖房シーズンが終わりましたら、不要な動作を防ぐ為に200V電源ブレーカーをお切りください。 100Vにて制御回路に給電している場合は、蓄熱設定を0%にした後にチャイルドロックを掛けてください。

2. ご使用前に良くお読みください

- ①蓄熱式電気暖房器"オルスバーグ"は、安全性に十分考慮して設計されておりますが、より安全で快適にご使用いただくために、下記の点にご注意下さい。
- ②ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。 安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告


この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

「禁止」を表します。
「火傷の恐れあり」を表します。
行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



3. 製品の特徴

蓄熱式電気暖房器は次のような数多くの優れた特徴を持っています。

■経済性

昼間の電気料金の1/3~1/4で利用できる割安な深夜電力を利用して蓄熱しますので非常に経済的です。 オルスバーグのマイコンは、使わなかった熱(残熱量)を計算し通電開始時刻を自動制御します。 深夜電力の時間帯の終わり時刻から逆算して蓄熱開始時刻を決定しますのでとても経済的です。 電力会社によっては、割引制度が適用になりますので更にお得です。 (割引の有無、割引率は電力会社によって異なります)

■簡単操作

暖房シーズンに入ったら、蓄熱量設定をし200VのブレーカーをONにします。 季節に合わせて蓄熱量を調節すれば、後はオルスバーグのマイコンが毎日自動的に蓄熱します。 室温を設定し、ファンのボタンを押すだけで室温が下がると自動的にファンが回り快適温度を保ちます。 ファンには消し忘れ防止機能がありますので、蓄熱開始時間になると自動的に切れて設定蓄熱量を確保します。 操作部も基本操作はダイヤルで操作できるように配置し、各種機能はメニューボタンを押して操作するように配置。どなたでも簡単に操作することができます。

■安全性

火を使わないので火災の危険性が少なく、爆発や中毒、酸欠の心配はありません。 また、二重三重の安全機能が装備されておりますので常に安心してお使いいただけます。 オルスバーグ製品は独自に、オルスバーグアースクエークプロテクションの設計思想で 高い耐震性能を実現しました。(OEP:Olsberg Earthquake Protection)



■快適性

本体の表面パネルが熱くなり、周りの空気を暖めて自然対流させるふく射熱と、内蔵のファンを回して行う 強制放熱の複合暖房の為、とてもマイルドな暖房感です。 ファンは設定した温度より室温が下がると回転を始め自動的に快適暖房を行います。

■クリーン性

燃焼が無いのでお部屋の空気を汚しません。また、一酸化炭素中毒の心配もありません。

■メンテナンス性

シンプルな構造の為故障しにくく、操作も簡単で面倒な燃料補給も不要です。

■省エネの為に

室温を20℃以下に設定すると省エネ効果があります。

1℃上がるたびに6~7%電気代が高くなり、1℃下げる事で6~7%節約できます。

冬場に長期間家を不在にする時は、ファンのスイッチを切り、蓄熱設定も低めにしておくと良いでしょう。 ただし、切ってしまうと家が冷えてしまい暖房に時間が掛かりますのでご注意ください。


室内を常に保温状態に保つほうが経済的です。

換気をする時はファンのスイッチを切り、窓を広く開け短時間で換気したほうが経済的です。


外が暗くなったら、カーテンやブラインドを閉め、外に熱が逃げたり冷たい外気が侵入するのを防ぎましょう。

4. 操作方法

■操作部の位置関係と名称



1. LCDディスプレィ



通常表示では、「曜日」「現在時刻」「残熱量」を表示しています。 ボタンやダイヤルを操作すると、ディスプレィのバックライトが点等します。 15秒間点灯した後、自動的に消灯します。

バックライトを点灯させたい時は、「セット」「+」「-」のどれかを押してください。 ディズプレィ表示を切り替えた後、30秒間何も操作をしないと通常表示に戻ります。

◇通常表示



- (例) 残熱量約40%を表示しています。 ※残熱量が減るほど本体の温度もぬるくなります。
 - ※残熱量表示はあくまで目安とお考えください。


0 0

2. 蓄熱設定ダイヤル 「蓄熱設定ダイヤル」により、蓄熱量を設定します。


- ●左いっぱいに回すと0%、右いっぱいに回すと100%になります。
- ●蓄熱設定ダイヤルを回すとディスプレィに設定量がバー表示されます。
- ●設定量は0%~100%まで無段階に設定できます。
- ●蓄熱設定バーには目盛りが表示されますので、設定の目安にして下さい。

※設定終了後30秒経過すると通常表示に戻ります。

※ダイヤルを早く回すとバー表示が遅れますのでゆっくり回してください。



3. 室温設定ダイヤルとファンボタン(強制放熱運転)



「室温設定ダイヤル」により、5 $^{\circ}$ 20 $^{\circ}$ まで0.5 $^{\circ}$ 刻みで設定できます。

- ●暖房器側の室温センサーは床面に近い場所に設置されている為、居室内の室温計の 表示と誤差が出る事があります。
 - 暖房器の室温設定値はあくまで目安とし、お好みに合せて設定してください。
- ●ファンボタンを押しランプ(緑)が点灯するとファンの運転が開始されます。
- ●ランプ(緑)が点灯している時は、暖房機で感知している温度が設定室温より低いと ファンが回り、設定室温に到達するとファンが止まるという動作を自動的に繰り返します。
- ●もう一度ファンボタンを押しランプ(緑)を消灯させるとダイヤルによる室温設定が解除 されて自然放熱のみの運転となります。
- ●室温設定はファンが稼働する設定温度なので、室温設定を変更しても本体の温度及び 温風の温度は変わらないのでご注意下さい。
- ※設定終了後30秒経過すると通常表示に戻ります。
- ※本体がぬるくなっている時に室温を高く設定しても温風の温度は高くならないのでご注意 下さい。(吹出しグリルから放出される温風は本体の温度に依存したものとなります)
- ●通電制御による蓄熱開始時刻になると、ファンは自動的にストップします。 これは、設定した蓄熱量を確保する為の動作ですが、「ファン」ボタンを押せば ファンを回す事が出来ます。

ただし、翌朝設定蓄熱量に達しない事がありますのでご注意下さい。

ご注意

朝7時前にファンを使用した場合、 設定蓄熱量に達しない事があります。



最小値




[目安] 18~22℃



4. 追焚き運転

※時間帯別電灯契約(TOU)の場合のみ。




※室温設定は、お好みに合せて設定してください。

「追焚き」ボタンを4秒間長押しすると強制的に蓄熱運転を行う事が出来ます。 ※昼間電力の時間帯に使用される場合は深夜電力より電気料金が高くなるのでご注意下さい。

- ●「追焚き」ボタンを4秒間長押しすると、追焚きランプ(橙)が点灯し、その後に 蓄熱ランプ(赤)とファンランプ(緑)が点灯し強制通電状態になります。 (蓄熱しながら室温センサーと連動してファンも回転します)
- ※「ファン」ボタンを押せば、追焚き運転中にファンを停止させる事も出来ます。
- ●追焚き運転は2時間のオフタイマーを内蔵しています。 2時間経過するか、設定蓄熱量に達すると自動的に解除されます。 また、蓄熱開始時刻になった時も自動的に解除されます。
- ※追焚き運転中に「追焚き」ボタンを再度押すと強制的に解除する事も出来ます。 (4秒間の長押しは必要ありません)
- ●残熱量が設定蓄熱量より多い場合、追焚き運転を行う事ができません。 (一旦追焚きランプ(黄)が点灯しますが、数秒後に消灯します)

5. チャイルドロック



「チャイルドロック」機能を使用して、不意な操作を防止できます。

- ●「セット」ボタンを4秒間長押しするとチャイルドロックが掛かります。 チャイルドロックが掛かるとディスプレィに「ロック」と表示されます。 解除するには再度「セット」ボタンを4秒間長押ししてください。
- ●チャイルドロック中は、全てのボタンやダイヤルがロックされます。
- ※チャイルドロック中に蓄熱及び室温設定ダイヤルが操作された場合、ロックが解除 された時に操作された値がディスプレィに表示され設定値が変わります。
- ※停電やブレーカーが落ちた時は、再度給電を開始した時にロックが解除された状態 になりますのでご注意下さい。
- ※チャイルドロック後に「蓄熱設定ダイヤル」又は「室温設定ダイヤル」を回すと バックライトが常時点灯しダイヤルが回された事を通告します。 バックライトが気になる場合は一旦チャイルドロックを解除し、ダイヤルを再設定 した上で再度チャイルドロックを掛けてください。



※チャイルドロックは、通常表示画面から のみ設定が可能です。

6. メニューボタン(通常モード)

0

「メニュー」ボタンを押すと時計合わせとエラー解除の各メニューが表示されます。

◇通常表示 ①時計合わせ







◇通常表示

②解除エラー(2回押し)


◇通常表示(3回押し) に戻る

- ●各メニュー機能の選択は「セット」ボタンを押す事で選択できます。 設定内容は、「十」「一」ボタンを使用して変更します。 変更した設定を確定する為には、最後に「セット」ボタンを押します。
- ※「時計合わせ」はP8を、「解除エラー」はP9をご覧ください。

●「メニュー」ボタンを押す毎に、各メニューを表示します。

5. 時計合わせ・エラー解除の方法

1. 時計合わせ · · · 「メニュー」ボタン x 1 回



◇オルスバーグ蓄熱式電気暖房器にはシーズンオフにブレーカーをOFFに しても停電補償機能が搭載されており時計は作動しております。

しかし、時計自体の誤差がありますのでシーズンイン時にブレーカーをON にした時に時刻がずれている事があります。

1年に一回、シーズンイン時に現在時刻をご確認頂き、誤差が生じている 場合は、下記の手順に従って現在時刻の修正を行ってください。

〔時計合わせの手順〕

月曜日の17:00から火曜日の18:10に変更する場合です。



- ①通常表示画面で「メニュー」ボタンを1回押すと時計修正画面に変わります。(点滅箇所なし)
- ②「セット」ボタン・・・「曜日」が点滅→「+」ボタン x 1回で「月」から「火」に修正。
- ③「セット」ボタン・・・「時」が点滅→「+」ボタン x 1回で「17時」から「18時」に修正。
- ④「セット」ボタン・・・「分」が点滅 \rightarrow 「+」ボタン x 10回で「00分」から「10分」に修正。
- ⑤「セット」ボタン・・・点滅がとまり設定完了。
- ◇点滅している箇所で「+」「−」ボタンを押すと、曜日・時・分が修正できます。

「+」ボタン・・・曜日・時・分の順送り

「一」ボタン・・・曜日・時・分の逆送り

〔200V電源だけで給電している場合〕

シーズンオフにブレーカーを落とすとディスプレィ表示が消灯します。

シーズンオフの期間中は、バックアップ電池により時計は動作しておりブレーカーを上げると現在時刻が表示されます。

この時、現在時刻をご確認頂き、誤差がある場合は修正してください。

〔100V+200Vで給電している場合〕

シーズンオフに蓄熱用の200Vブレーカーを落としてもディスプレィの表示は消えません。

100Vがコンセントで繋がっている場合、シーズンオフ期間中はコンセントプラグを抜いてください。

ブレーカーを上げた時に、大幅に時計表示が狂っている時は、バックアップ電池が消耗しています。バックアップ電池の交換が必要です。

※停電補償は10年です。(計算値)

■バックアップ電池の交換

時計のバックアップ電池は、本体の右側面パネルの中にあるメイン基板に 取り付けられています。(CR2032)

電池を交換する場合は、右側面パネルを開ける必要がありますので、お買い求めの販売店にご連絡下さい。

2. 解除エラー・・・「メニュー」ボタン×2回(エラーの解除を行います)



◇機械のチェックの必要が生じた場合、ディスプレィにエラー表示が 通常表示と交互に表示されます。

※エラー表示画面が出た場合は、バックライトは常時点灯となります。



◇エラー解除画面 「メニュー」ボタンを2回押す。





◇「セット」を押すと右側に「OK」と表示されるので、更にもう一度 「セット」を押すとエラー表示が解除されます。

〔ご注意〕エラーの種類によってエラーを解除する方法が異なります。 下記のエラー毎の解除方法をご参照ください。

◇エラー番号には#1~#9があります。

〔エラー#1〕室温センサー異常・・・自動復帰(エラー解除の操作はいりません)



- ●室温センサーに異常が検知されると「エラー#1」が表示されます。
- ●稀にノイズ等の影響で「エラー#1」が表示される事がありますが、エラー情報が消えるとエラー表示は自動的に消えます。(エラー表示の自動復帰機能)
- ●この場合はそのままお使い頂いても問題はありません。
- ※エラー#1表示が出続ける時は、販売店にご連絡頂き点検を受けてください。

〔エラー#2〕 コアセンサー異常・・・自動復帰(エラー解除の操作はいりません)

Olsberg Land 新設 #2

- ●コアセンサーに異常が検知されると「エラー#2」が表示されます。
- ●稀にノイズ等の影響で「エラー#2」が表示される事がありますが、エラー情報が消えるとエラー表示は自動的に消えます。(エラー表示の自動復帰機能)
- ●この場合はそのままお使い頂いても問題はありません。
- ※エラー#2表示が出続ける時は、販売店にご連絡頂き点検を受けてください。

〔エラー#3〕 蓄熱回路異常・・・解除エラー画面より、エラー表示を解除します。



- ■蓄熱回路に異常が検知されると「エラー#3」が表示されます。
- ●蓄熱回路に不具合が生じ、正常に蓄熱されなかった時に表示されます。
- ●100Vで制御回路に給電している場合は、200Vブレーカーの入れ忘れ等によって 蓄熱ができなかった場合も「エラー#3」が表示されます。
- ※この場合は、ブレーカーと蓄熱設定ダイヤル位置を確認してください。


〔エラー#4〕転倒検知スイッチ作動・・・本体の設置状況を確認し,200V(100V)電源をリセットしてください。



- ●360度の方向に25度以上の傾きを検知した時に表示されます。
- ●解除は200V(100V)の電源リセットが必要です。
- ●蓄熱式電気暖房器の設置状態に不具合が無い事を確認した上でエラーの解除を 行ってください。
- 〔エラー#5〕 基板周辺温度上昇・・・自動復帰(エラー解除の操作はいりません)
 - ●CPU及び操作部基板の周辺雰囲気温度が規定値より上昇すると表示されます。 放熱し周辺温度が下がればエラー表示は自動解除します。
 - ●隣接する家具等の影響により暖房器の周辺に熱篭りが起きている可能性があります。 移動できる家具は移動し離隔を確保してください。
- 〔エラー#7〕時計読込み異常・・・時計の再設定
 - ●電源投入時に時計の読込みデータに異常が発生した場合表示されます。
 - ●「時計合わせ」にて曜日及び時刻の再設定を行ってください。エラーが解消されれば問題ありません。
 - ●時計の再設定を行ってもエラー表示が解消されない場合は販売店にご連絡頂き点検を受けてください。
- 〔エラー#6、#8、#9〕CPU基板異常
 - ●CPU基板の異常です。販売店にご連絡頂き点検を受けてください。

6. ファン予約・蓄熱減設定(予約モード)

◇「メニュー」ボタンを4秒間長押しすると、ファン予約・蓄熱減設定・解除予約を行う「予約モード」に 入ります。



- ●通常表示から「メニュー」ボタンを4秒間長押しすると、「予約モード」に入ります。 メニューボタンを押すと「ファン予約」「蓄熱減設定」「解除予約」が切替わります。
 - ①ファン予約
 - ②蓄熱減設定
 - ③予約解除
 - ◇通常表示



①ファン予約







③解除予約(ファン予約・蓄熱減設定の

●各メニュー画面で「セット」ボタンを押すと設定画面に切り替わります。 設定内容は、「十」「一」ボタンを使用して調節します。 変更した設定を確定する為には、最後に「セット」ボタンを押します。

1. ファン予約 「メニュー」ボタン4秒長押し→「予約モード」

ご注意

朝7時前にファンを予約した場合、 蓄熱量が蓄熱設定値に達しない場合 があります。

- ◇予め登録された6種類の「登録済プログラム」の中から生活パターンに一番 近いモードをお選び下さい。また設定内容(時間、曜日等)の変更も簡単 にできるのでお好みの設定にすることも可能です。
- ◇設定された曜日・時刻になるとファンが自動的に運転し快適な室内環境 を作ります。
- ◇ファンのON-OFF時刻・ファン予約を設定する曜日は自由に変更できます。
- ◇設定内容は停電時及びブレーカーを落としても保持しますので、毎シーズン 使用開始する時に設定しなおす必要はありません。

ファン予約の設定方法

※P12~P13の「ファン予約設定の手順(設定変更シュミレーション)」もご覧ください。



①ファン予約画面



②設定画面



③登録済プログラム選択画面



4)予約内容確認画面



⑤ファン予約マーク

- ①「メニュー」ボタンを4秒長押しし、「ファン予約」を表示させて「セット」ボタンを押します。
- ②「設定画面」で下記の選択が表示されたら「+」ボタンを押します。

「セット」ボタン:設定内容の変更・確認


「 + 」ボタン: 登録済プログラム選択(6種類) 「 - 」ボタン: ファン予約の解除(蓄熱減設定は解除されません)

- ③「登録済プログラム選択画面」が表示されたら「+」「-」ボタンを押して 6種類の登録済メニュー(P11参照)から、生活パターンに一番近いメニュー番号を 選択し「セット」ボタンを押します。→ この段階でプログラム設定が有効になります。
- ④予約内容確認画面に切り替り、設定されている予約番号(#番号)の数字が点滅します。 「十」「一」ボタンを押すと「予約番号」が送られ各予約内容の表示・確認ができます。 設定内容を変更しない場合は「メニュー」ボタンを数回押して行き、通常画面に戻れば 予約完了となります。

予約時刻、曜日等の変更が必要な場合は、「セット」ボタンを押す毎に点滅箇所が移動する ので、必要な箇所を「+」「一」ボタンで変更し「セット」ボタンで確定します。

「メニュー」ボタンを2回押すと「ファン予約」画面に戻り予約完了になります。

⑤「ファン予約」が完了すると、通常画面の右端に「ファン予約マーク」(■)が表示 されます。



ファン予約内容の確認と変更の方法



②設定画面



4)予約内容確認画面

現在の設定を確認するには②の「設定画面」で「セット」ボタンを押すと、現在の設定が呼び出され「予約番号」(#番号)が点滅します。

※「セット」ボタンでではなく「+」ボタンを押してしまうと登録済プログラムの初期値が呼び出され 従来の設定が消えてしまうのでご注意下さい。

「十」「一」を押すと全ての予約番号の内容が確認できます。

内容を変更する場合は「セット」ボタンを押して変更したい箇所に点滅を移動させ、 「十」又は「一」ボタンで変更し、「セット」ボタンで確定します。

曜日の設定は、曜日の上に「×」が表示されていると予約が働かない曜日になります。 この場合、「+」ボタンを押すと「×」が消え予約設定となります。

変更後は「セット」ボタンで確定し、「メニュー」ボタンを2回押すと通常画面に戻ります。

ファン予約の解除方法

※ファンの予約だけを解除する時に使用します。





②設定画面 ◇ファン予約の解除

②の「設定画面」で「一」ボタンを押すと確認の為に「OK」と表示されます。

「セット」ボタンを押すとファン予約の解除が完了します。 ※通常画面に戻った時に、「ファン予約マーク」が消えている事を確認してください。

登録済 ファン予約設定リスト											
登録済プログラム番号	予約	運転	設定時間			E	曜日設定				想定使用状況
<u> </u>	番号	モード		8	月	火	水	木	金	土	心足使用扒儿
ファン 予約 登済 1	#1	ON	06:00	0	0	0	0	0	0	0	通常使用時
	#2	OFF	22:00	0	0	0	0	0	0	0	
ファン 予約 登済 2	#1	ON	06:00	0	0	0	0	0	0	0	週休2日(土日)で平日 日中不在の家庭
	#2	OFF	08:00	×	0	0	0	0	0	×	10年年100多處
	#3	ON	17:00	×	0	0	0	0	0	×	
	#4	OFF	22:00	0	0	0	0	0	0	0	
ファン 予約 登済 3	#1	ON	06:00	0	0	0	0	0	0	0	週休1日(日)で平日日中
	#2	OFF	08:00	×	0	0	0	0	0	0	不在の家庭
	#3	ON	17:00	×	0	0	0	0	0	0	
	#4	OFF	22:00	0	0	0	0	0	0	0	
ファン 予約 登済 4	#1	ON	07:00	×	0	0	0	0	0	×	職場での使用
	#2	OFF	19:00	×	0	0	0	0	0	×	(土日休み)
ファン 予約 登済 5	#1	ON	09:00	0	×	×	×	×	×	0	週末のみ使用する別荘等
	#2	ON	17:00	×	×	×	×	×	0	×	金曜日の夜到着 日曜日の夜出発
	#3	OFF	19:00	0	×	×	×	×	×	×	
	#4	OFF	23:00	×	×	×	×	×	0	0	
ファン 予約 登済 6	#1	ON	07:00	0	0	0	0	0	0	0	午前午後不在となる家庭
	#2	OFF	09:00	0	0	0	0	0	0	0	
	#3	ON	11:00	0	0	0	0	0	0	0	
	#4	OFF	14:00	0	0	0	0	0	0	0	
	#5	ON	16:00	0	0	0	0	0	0	0	
	#6	OFF	22:00	0	0	0	0	0	0	0	



- ●表中の「○」は設定あり。ディスプレィ上に「×」表示なし。
- ●表中の「×」は設定解除。ディスプレィ上に「×」表示あり。 ※左の例では、「日」は設定。「月火」は設定解除となります。

ファン予約設定の手順(設定変更シュミレーション)

登録済ファン予約設定リストの中から「ファン予約登済2」を選択し、予約時刻や予約曜日の 変更をする場合の手順を説明します。

- 「ファン予約登済2」設定済内容 ― **一** 変更内容 ·

→ 06:30に変更 Γ#1 I オン 06:00 日~土全て「〇」 「#2」 08:00 日、土のみ「×」 →「水」の設定を解除 オフ Г#З] オン 17:00 日、土のみ「×」 →「水」の設定を解除 22:00 日~土全て「〇」 「#4」 オフ → 23:30に変更

1. 登録済ファン予約設定リストの中から「ファン予約登済2」を予約設定します。











①通常画面×4秒長押し

②ファン予約画面

③設定画面

⑤登録済プログラム2選択

- ①一通常画面で、メニューボタンを4秒長押しします。
- ②一画面に「ファン予約」と表示されたら「セット」ボタンを押します。
- ③一設定画面に切り替わります。
- ④-「+」ボタンを押し、登録済プログラム選択画面に切り替えます。
- ⑤-ファン予約の登録済プログラム番号が点滅しますので、「+」ボタンを1回押し登録済番号を 「2」に変更し「セット」ボタンを押します。(この段階でプログラム設定が有効になります)
 - ※「セット」ボタンを押さずに30秒経過すると通常画面に戻り予約は設定されません。
 - ※「セット」ボタンの変わりに「メニュー」ボタンを押すと、「②ファン予約」画面に戻り予約は設定されません。
 - ※「一」ボタンで逆送りする事ができます。
- 2. 「予約番号 #1」の予約時刻を6:00から6:30に変更します。







⑥予約内容確認画面

⑦予約時間変更

8時刻変更

- ⑥一予約内容確認画面に切り替わり、「予約番号 #1」が点滅します。
- ⑦-「セット」ボタンを3回押し、点滅箇所を「分」に移動させます。 ※点滅箇所が行き過ぎてしまった場合は、「セット」ボタンを複数回押し再び「分」を点滅させてください。
- ❸-「+」ボタンを3回押して「○○」分から「3○」分に変更したら「セット」ボタンで確定します。 (設定単位は10分単位です)
 - ※「一」ボタンを押すと逆送りできます。

3. 「予約番号 #2」と「予約番号 #3」の水曜日の設定を解除します。











⑥予約内容確認画面

⑨予約番号を「2」に

⑩水曜日を解除する

⑪予約番号を「3」に

⑫水曜日を解除する

- ⑨一⑧の後「セット」ボタンを押して行き「予約番号 #1」を点滅させます。「+」ボタンを1回押し、予約番号を「#2」に切り替えます。
- ⑩-「セット」ボタンを押して行き「水」を点滅させ、「-」ボタンを押すと「水」に「X」が付くので「セット」ボタンで確定します。

※「X」を消す時には「+」ボタンを押します。

「セット」ボタンで確定します。

- ⑪ー「セット」ボタンを押して行き「予約番号 #2」を点滅させ、「十」ボタンを1回押し予約番号を
- 「#3」に切り替えます。

 ⑩一「セット」ボタンを押して行き「水」を点滅させ、「一」ボタンを押すと「水」に「X」が付くので
- 4. 「予約番号 #4」の予約時刻を22:00から23:30に変更します。









③予約番号の切り替え

(4) 「時」の変更

⑤「分」の選択


16「分」の変更

- ③一⑫から「セット」ボタンを押して行き「予約番号 #3」を点滅させ、「+」ボタンを1回押し「#4」に切り替えます。
- ⑭-「セット」ボタンを押して行き「時」を点滅させ、「十」を1回押し22時を23時に変更します。
- ⑤-「セット」ボタンを1回押し点滅箇所を「分」に変更します。
- ⑯―「十」ボタンを3回押し、「分」を「30」に変更し「セット」ボタンで確定します。
- (17) 「メニュー」ボタンを押して行き通常画面に戻せば完了です。
- 5. 予約の完了と「ファン予約マーク」の確認





⑪ファン予約マーク



⑪ー⑯で「分」の修正が終わりましたら、「メニュー」ボタンを4回押し通常画面に戻ります。 画面の右端に、予約がされた事をあらわす「ファン予約マーク」が表示された事を確認してください。 「ファン予約マーク」と「蓄熱減設定マーク」は共に■で表示されます。 ※表示される位置が異なりますのでご注意ください。

2. 蓄熱減設定

- ・・◇蓄熱減設定は、設定した曜日の蓄熱設定量を現在の蓄熱設定に対して最大 70%減らすことができます。
 - 以下の様な使い方をされるユーザーには便利な機能です。
 - ・週末は不在になるオフィスや学校等
 - ・週末のみ使用する別荘等
 - ・その他数日間の小旅行などで不在になる場合等
 - ◇設定内容は、停電時及びブレーカーを落としても保持されます。

蓄熱減予約の設定方法



蓄熱減設定マーク

ご注意









Olsberg L

③登録済プログラム選択画面

⑤蓄熱減設定完了

- ①「予約モード」で「メニュー」ボタンを1回押し、ディスプレィに「蓄熱減」を表示させる。
- ②「セット」ボタンを押すと蓄熱減予約の設定画面に切り替わります。
- ③「十」ボタンを押すと登録済プログラム番号の選択画面になり、登録済プログラム番号が 点滅します。

「十」「一」ボタンで生活に一番近い登録済プログラム番号を選択し「セット」ボタンを 押すと設定が確定します。設定内容を変更しない場合は「メニュー」ボタンを数回押して行き 通常画面に戻れば予約完了です

- ④設定内容を変更する場合は、③で確定した「蓄熱減設定画面」より変更することも可能です。 (後で変更することも可能です)
- ⑤設定変更した場合は、変更した値を「セット」ボタンで確定してから「メニュー」ボタンを 数回押して行き通常画面に戻れば予約完了です。

設定内容の確認と変更の方法

- ①現在の設定を確認するには②の「設定画面」で「セット」ボタンを押すと現在の設定が呼び 出され内容の確認が行えます。
- ※「セット」ボタンではなく、「+」ボタンを押してしまうと登録済の初期値が呼ばれ、従来の設定が消えてしまう のでご注意下さい。
- ②「曜日」点滅時に「十」「一」ボタンを押すと曜日を変更できます。
- ③「セット」ボタンを押すと「曜日」と「%値」の点滅を切替える事ができます。
- ④「%値」の点滅時に「十」「一」ボタンを押すと0%~70%の範囲で変更する事ができます。 変更したら必ず「セット」ボタンで確定して下さい。(10%単位での変更が可能です)

蓄熱減設定の解除

②の「設定画面」で「一」ボタンを押すと確認の為に「OK」と表示されます。 「セット」ボタンを押すと蓄熱減設定の解除が完了します。

※通常画面に戻った時に、「蓄熱減設定マーク」が消えている事を確認してください。

登録済 蓄熱減設定リスト								
			[曜日設定		######################################		
登録済蓄熱減設定メニュー		月	火	水	木	金	土	想定使用状況
蓄熱 減 登済 1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	通常使用時
蓄熱 減 登済 2	0%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	平日昼間に留守になる家庭等
蓄熱 減 登済 3	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	土曜日も留守になる家庭等
蓄熱 減 登済 4	70%	0%	0%	0%	0%	0%	70%	週末に使わないオフィス等
蓄熱 減 登済 5	0%	70%	70%	70%	70%	30%	0%	週末のみ使用する別荘等

◇蓄熱減の設定%は、設定されている蓄熱量に対する%となります。

〔計算の仕方〕

蓄熱設定值x(100%-減熱設定值)=蓄熱量

80%設定時に50%減熱設定した場合→80%x(100%-50%)=40% 60%設定時に30%減熱設定した場合→60%x(100%-30%)=42%

蓄熱減設定の手順(設定変更シュミレーション)

登録済蓄熱減設定リストの中から「蓄熱減登済4」を選択し、蓄熱減設定量を変更をする場合 の手順を説明します。

「蓄熱減登済2」設定済内容 ———— 変更内容 -

蓄熱減設定量70% →「日」の蓄熱減設定量を50%に変更 「土~日」 蓄熱減設定量 0% → 「月」の蓄熱減設定量を50%に変更 「月~金」

1. 登録済蓄熱減設定リストの中から「蓄熱減登済4」を予約設定します。











①通常画面×4秒長押し

②「セット」x1回

③設定画面

④登録済プログラム選択画面 ⑤登録済プログラム4選択

- ①一通常画面で、メニューボタンを4秒長押しし画面に「ファン予約」と表示されます。
- ②一更に「メニュー」ボタンを1回押すと「蓄熱減」と表示されます。
- ③-「セット」ボタンを1回押すと「設定画面」に切り替わります。
- ④-「十」ボタンを押すと、蓄熱減の登録済プログラム選択画面に切り替わり登録済プログラム番号が 点滅します。
- ⑤-「十」ボタンを3回押しファン予約登録済番号を「4」に変更し「セット」ボタンを押します。 (この段階でプログラム設定が有効となります)
 - ※「セット」ボタンを押さずに30秒経過すると通常画面に戻り予約は設定されません。
 - ※「セット」ボタンの変わりに「メニュー」ボタンを押すと、②の「蓄熱減」画面に戻り予約は設定されません。
 - ※「一」ボタンで「蓄熱減プログラム番号」を逆送りする事ができます。
- 「蓄熱減登済4」の設定内容を変更します。 2.

日曜日:蓄熱減%を70%→50% 月曜日:蓄熱源%を0%→50%











⑥「蓄熱減設定」画面

⑦%値の変更

8曜日の変更

9%値の変更

⑩%値を変更したら確定

- ⑥一蓄熱減設定画面に切り替わり「日」が点滅します。
- ⑦一「セット」ボタンを1回押し点滅箇所を%値の変更に移動させ、「一」ボタンを2回押し 蓄熱減設定値を50%に変更します。
 - ※蓄熱減の設定値は10%単位で0%~70%まで設定できます。
 - ※「+」ボタンで設定値が増え、「-」ボタンで設定値が減少します。
 - ※点滅箇所が行き過ぎてしまった場合は、「セット」ボタンを押して再び%値を点滅させてください。
- ⑧─「セット」ボタンを押すと点滅筒所が曜日に移動するので「+」ボタンを1回押して「日」から 「月」に変更します。
- ⑨─「セット」ボタンを1回押し点滅箇所を%値に変更し、「+」ボタンを5回押し設定値を50%に 変更します。
- ⑩-蓄熱減の設定値が50%と表示されたら「セット」ボタンを押して設定を確定します。

蓄熱減設定の完了と「蓄熱減設定マーク」の確認。






1) 通常画面

⑪蓄熱減設定マーク

- ⑪一⑩で「メニュー」ボタンを3回押すと通常画面に戻りますので、 画面の右端に予約がされた事をあらわす「蓄熱減設定マーク」 が表示された事を確認してください。
 - ※「蓄熱減設定マーク」と「ファン予約マーク」は共に■で表示されます。 表示される位置が異なりますのでご注意ください。



蓄熱減設定の個別解除方法 ファン予約、

ファン予約及び蓄熱減設定は、シーズンオフにブレーカーを落としても設定が消えません。 ファン予約及び蓄熱減設定を個別に解除する場合はそれぞれの「設定画面」から解除を選択します。











①通常画面

②ファン予約、蓄熱減

③設定画面

4)予約解除確認画面

⑤予約マークの消灯確認

- ①一通常画面で、「メニュー」ボタンを4秒長押し予約モードに切り替えます。
- ②一「ファン予約」又は「蓄熱減」を表示させ「セット」ボタンを押します。
- ③一設定画面で「一」ボタンを押すと、右端に「OK」と表示されます。…(④の画面)
- ④-ここで「セット」ボタンを1回押すと予約が解除されます。 ※予約内容の一部だけを解除する事は出来ません。
- ⑤-「メニュー」ボタンを数回押し、通常画面に戻り「ファン予約設定マーク」又は「蓄熱減設定マーク」 が消えた事を確認してください。

ファン予約・蓄熱減設定を一括解除する時に使用します。 3、解除 予約











①通常画面

②解除 予約

③予約一括解除画面

④予約一括解除確認画面

⑤予約マークの消灯確認


- ①一通常画面で、「メニュー」ボタンを4秒長押し予約モードに切り替えます。
- ②一「メニュー」ボタンを2回押し「解除予約」を表示させ「セット」ボタンを押します。
- ③一予約一括解除画面に切替わり「十」ボタンを押すと、右端に「OK」と表示されます。
- ④-「セット」ボタンを1回押すと予約内容が一括解除されます。 ※ファン及び蓄熱減の予約内容が一括して消去されますのでご注意ください。
- ⑤一「メニュー」ボタンを数回押し、通常画面に戻り「ファン予約設定マーク」又は「蓄熱減設定マーク」 が消えた事を確認してください。

7. お手入れの仕方

- ●オルスバーグの蓄熱式電気暖房器は、お手入れが簡単になっています。
- ●オルスバーグは、ファンフィルターを装備しております。 埃の付着度合いに応じてフィルターを定期的にお手入れしてください。 (暖房シーズンに入る時にお手入れするのが理想的です。)

■ファンフィルターのお手入れ方法

- ①日常のお手入れは1ヶ月に1回程度、フィルター装着部の外側から掃除機を当てて 埃を取り除いて下さい。また本体周辺の床面も掃除機で埃を取除いて下さい。
- ②シーズンの始まりには下図の様に吹き出しグリルを左にスライドさせて内部フィルターを引き出し、 掃除機で埃を除去することを推奨します。
 - ※吹き出しグリルが熱くないことを確認の上、行ってください。
 - ※グリル内の左右にある取付ビスが締まっている場合は、少し暖めて行ってください。
 - ※重量の重い機種の場合は設置環境によりスライドしにくい場合があります。 この場合、本体が冷めた状態(シーズンオフ等)で行うと動く場合があります。



■ファンのお手入れ方法

- ●ファンは本体内部に固定されています。
- ●ファンフィルターを通過してしまう細かいチリや埃がファンに付着しますので、定期的な 点検清掃が必要です。
- ●お手入れの頻度は取付状態やご使用状態によって変わります。
- ■購入後一回目のお手入れは二度目の暖房シーズン前に行う事をお勧めします。 (それによってお手入れのサイクルを決定できます)
- ●ファンの点検清掃は、保証期間内でも有償サービスとなります。 詳しくはお買い求めの販売店にお問合せ下さい。

■本体のお手入れ方法

- ●本体が汚れた時は、柔らかい布に少量の中性洗剤を染み込ませ拭き取ってください。
- ●クレンザー等研磨剤の入った洗剤を使用すると本体に傷が付きますのでお避けください。
- ●お部屋のお掃除をする時に、本体の右側面の吸気用スリットに付着した埃も吸い取ってください。

8. ご注意

- ●初期の蓄熱時に、臭いや煙の発生が見られることがありますが異常ではありません。
 - ①初期の運転時に限り見られる現象です。
 - ②内部の断熱材、ヒーター素子等に付着した油分や蓄熱レンガ等に含まれる湿気が原因です。
 - ③数回の運転で現象は収まります。
- ※臭いや煙が発生した場合は、窓を開けるなどしてお部屋の換気を十分に行ってください。
- ●本体に音鳴りが発生することがありますが異常ではありません。
 - ①通電開始後に通電音が聞こえる事があります。
 - ②ファンを使用した強制放熱運転時や、ファンを停止した際に音が発生する事があります。
 - ③筐体が冷えたり加熱している時に音鳴りが発生する事があります。
- ※②、③は加熱・冷却により鉄板が伸縮する事により発生する音で危険性はありません。
- ●暖房器の近くや上に燃えやすい物を置かないで下さい。 木製のもの、洗濯物、洋服、新聞、毛布や家具を暖房器の上に置かないでください。 また、暖房器の(特に熱くなっている吹出しログリル)前に家具を25cmより近づけないでください。
- ●使用中は本体が熱くなります。(70~80°)低温やけどの恐れがありますので、小さなお子様やお年寄りのいるご家庭の使用にはご注意願います。
- ●蓄熱式電気暖房器は爆発性のガスや可燃性のホコリのある部屋では使用しないでください。 ホコリが出る大掃除の際は、ファンを切って運転するか、一時的に運転を中止してください。
- ●オルスバーグ蓄熱式電気暖房器は最適な安全調整を行っております。 不正な修理はお客様に大きな危険を与える可能性があります。 修理等は適切な資格を持ったサービス店で行ってください。


9. 故障かな?と思ったら

- ●故障かな?と思ったらお問合せの前に以下の項目をご確認ください。
 - ◇蓄熱式電気暖房器が暖まらない
 - ・蓄熱設定ダイヤルが正しく設定されているかご確認ください。
 - ・ブレーカーが上がっているかご確認ください。
 - ◇ファンが回らない
 - ・室温設定ダイヤルが正しく設定されているかご確認ください。
 - ・本体右側の離隔距離は十分確保されていますか?
- ●サービス(点検・修理)を依頼される場合は。
 - ◇次の事をお知らせください。
 - ①型番・製造番号・・保証書または、本体の右側面パネルの下側に

貼られた銘板シールに記載されています。


②納品日・・・・・保証書を確認ください。(入居日でも可)


③故障状況・・・・・いつ頃から、どのような症状が出ていたか?




10. 製品仕様書

				1		三進刊 <i>(:</i>	キャラット	.)		縦長		タナ)		横長五	 ╝(センチ	¬IJ—)	
型番			1/1-512-0					14-517-9				1/1-552-0		1		14-556-0	
定格電圧(V)								<u> </u>						00Vによる		_	
定格蓄熱部(kW)			3. 000		5. 010		7. 005		5. 010			3. 000		5. 010			
1	量		送風部(W) ※()內は100V駆動時	11(11)	12(12)	13(13)	0.010	22(20)	7. 000	4. 000	22(20)	0. 000	13(13)	0. 000		(20)	0.000
H	· <u>・</u> 熱レ				【 12(12) 7グネシウ		 - <i>t</i> -		○酸化	針を主た		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				(20)	
	訊で		SP19	2	3	4	5	6	OBXIL	- W C 工 P	*CU/21	17A C 7 C	· / /				$\overline{}$
		価	SP49	2	3	4	5	6									
			SP29				<u> </u>	<u> </u>	6								\vdash
		使用箱数	SP50						6								
		相 数	SP46						0	3	3	3	4	5	6	8	9
			SP27							3	4	6			- ·		\vdash
			SP37								1						\vdash
	定格	上	量(kWh)	16. 08	24. 00	32. 04	40. 08	48. 00	56. 04	32. 04	40. 08	48. 00	16. 08	24. 00	32. 04	40. 08	48. 00
\vdash				13. 74		27. 74	35. 03	42. 03	49. 52	28. 30	35. 55	42. 88	13. 73	20. 81	28. 20	35. 37	42. 45
\vdash			熱率(%)	85. 5	85. 8	86. 6	87. 4	87. 6	88. 4	88. 3	88. 7	89. 3	85. 4	86. 7	87. 5	88. 3	88. 4
\vdash			·····································	-	 ンレスシ-			07.0	00. 4	00. 0	00. 7	03. 0	00. 4	00. 7	07. 0	00. 0	00. 4
\vdash	断熱		ポリ [・]		クレスシー クロサー.		-	- /. SEO		Oマイクロ		<u>. </u>	()マイ/	, , , ,	ム及びマ	ルチサー	- ム550
\vdash	送風				ッコファン		ルテッー	-4330		及	ぴ バーミ	キュライト	0 \ 1.			,,,,	
		W115X	騒音値(dB)	24.2	23.4	25.8	25.7	25.1	25.1	25.9	25.7	25.1	26.4	26.3	25.8	25.7	25.1
\vdash					00センサ		25.7	20.1	20.1	20.9	25.7	20.1	20.4	20.3	20.6	25.7	25.1
	芸泰	九 昌 :	調節器														
	田が	以里口	가의 다다	_	OOFF: 215°C O蓄熱量調節器: 無段階調節												
	放鰲	是	調節器		〇室温センサー 〇設定温度に応じファンを自動ON-OFF												
			OOFF: 135°C														
	温度過昇防		昇防止器	_	OFF: 135 C 150℃ OFF: 135 C OFF: 135												
		九朱川名	 卸センサー		℃自動復					011	2°€白動	復倡刑					
	電熱制庫センサー		_	○125℃自動復帰型 ○112℃自動復帰型 ○バイメタル方式 ○													
	送風	温度	調整ダンパー	<u> </u>													
安				〇吹出し口温度に応じ自動開閉 〇フォトセンサー 360°の方向に25°の傾斜で作動													
全	市二/ 石	山中乡	合電停止装置		○ リオトセンサー 360 の方向に25 の傾斜で作動 ○正常姿勢に戻した後200V(100V)電源を再投入												
装	半ム社	ባኮታት	印电厅						W C 11X								
	마구나		温度センサー	○ヒーター及びファン電源を遮断 ○OFF・・・125°C ○OFF・・・125°C ○OFF・・・125°C													
	P,CIL	ICH	#1		センサー:		・安坦力、	·/#	里	O0FF85 C O0FF125 C							
			#2		ンサーエ												
			#3							二不旦合	が生じ	正党に参	去執され 7	なかった	場合に表		
			#4		蓄熱回路エラー・・・蓄熱回路又は蓄熱制御回路に不具合が生じ、正常に蓄熱されなかった場合に表示 転倒センサー・・・本体の傾きが25°以上の傾斜を感知すると表示												
		≠	<u> </u>	転倒センサー・・・本体の傾きが25 以上の傾斜を認知すると表示。 基板周辺温度上昇・・・熱篭り等により基板周辺温度が規定値より上がると表示。													
	エラ	<u>-</u> 2	#6														
			#7		CPU基板異常・・・販売店にご連絡下さい。 時計読込み異常・・・電源投入時に時計の読込みに不具												
			#8		表板異常 表板異常					10 1 30 1	170 []	2-81 11 32	.,,,,				
			#9		表板異常												
	転 径	训防	<i> ^开`</i> 止機能	_					<u>。</u> 定 及び	床固定							
-			正が成形 一 目耐熱ケーブル		5 φ	4.0 φ		<u> </u>	10.0 φ	4.0 ¢	6.1	 Ο φ	2	 5 φ	4.0 φ	6.0	0 φ
\vdash	幅(n			575	750	925	1135	13		φ	670	- 4	860	1010	1160	1460	1610
寸	高さ			3,0	I	64		1		805	933	1061		I	476	1	
法	奥行						00			300	380	L			345		
\vdash			•	100	140	180	225	265	347	230	280	330	148	181	215	281	314
重量(kg)					I .			1					<u> </u>	1			






12. 製品詳細図




◇標準型 (Carat)

	L (mm)	N (mm)
14-512-9	575	542
14-513-9	750	717
14-514-9	925	892
14-515-9	1135	1102
14-516/517-9	1310	1277



◇縦長型 (Montana)

	H (mm)	N (mm)	A (mm)	B (mm)
14-534-9	805	505	564	778
14-535-9	933	633	692	906
14-536-9	1061	761	820	1034






◇横長型 (Century)

	L (mm)	N (mm)
14-552-9	860	827
14-553-9	1010	977
14-554-9	1160	1127
14-555-9	1460	1427
14-556-9	1610	1577

13. 離隔距離

■障害物・可燃物に対する離隔距離について

- ①安全確保のため離隔距離は必ず確保してください。
 - ●思わぬ故障の原因となったり、焼損などの被害を与える恐れがあります。
 - ●離隔距離が不足すると暖房効率が低下します。
- ②点検や修理の為には、上部及び右側面の離隔は200mm以上が望まれます。
 - ●ファンの交換やヒーター交換時に必要な離隔距離です。
- ③転倒防止金具は本体と一体となっておりますので、背面は壁に直付けとなります。
- ④右側面パネルに室温センサーが取り付けられております。
 - ●右側面側の離隔が不足すると室温検知温度が高くなりファンの動作に支障をきたす事があります。



アフターメンテナンスも考慮し離隔距離を必ず確保してください。

- ※上記離隔距離は、本体を正常に動作させる為に必要な寸法であり、周囲の壁や棚等に対する 影響を保証するものではありません。
- ※蓄熱式電気暖房器は、周りの空気を暖め自然対流させる事でお部屋を暖めます。 自然対流し易いように、出来るだけ周りの離隔距離を大きくおとりください。
- ※修理の際、離隔距離が少なく本体を移動させる必要が発生した場合、修理代が割増になる事があります。



蓄熱式電気暖房器は、運びやすくする為に本体と蓄熱レンガは別々に梱包されています。「オルスバーグ」製品は梱包を必要最低限にし、リサイクルされた原料で作られています。パッケージや製品は、可能な限り別の原料にリサイクルしたり適切に処理できるようになっています。

〔重要〕パッケージとリサイクルできる部分、廃棄する使用済みの製品及び製品部位を分別 してください。